

Tramerías sin tornillos (Tecny Practic | Tecny Modular)

Estructuras de fácil montaje y sin tornillos

Tramerías sin tornillos para carga manual: montaje fácil y rápido, estables, resistentes y sólidas; idóneas para cargas medias y ligeras. Las tramerías **Tecny Practic** y **Tecny Modular** se diferencian en que las primeras están compuestas por bandejas metálicas y las últimas por tablero aglomerado.

Son el sistema de almacenaje más fácil y rápido de montar gracias a la sustitución de tornillos por travesaños con enganches de bandeja.

Las **tramerías Tecny Practic** y **Tecny Modular** marca **Tecny Stand** son modulables y versátiles. Su resistencia y robustez le permite soportar **hasta 250 kilos por nivel**. Con este sistema se superan los inconvenientes del montaje y modificación de los niveles de bandejas atornillados, ya que esta solución permite el montaje fácil con enganches de bandeja.

Las **tramerías Tecny Practic** están divididas en dos modelos, según el peso de la carga:

- **Tecny Practic Carga Media:** Este modelo soporta una capacidad de carga de hasta 250kg/ nivel. Se suministra con puntales en acero galvanizado y travesaños en color naranja RAL 2010.
- **Tecny Practic Carga Ligera:** Este modelo soporta una capacidad de carga de hasta 150kg/ nivel. Se suministra con dos acabados diferentes en color azul RAL 5013 o gris 7042.



Tecny Practic

Tecny Modular

✓ Tramerías sin tornillos

✓ Válidas para diferentes tipos de productos

✓ Estables, sólidas y resistentes

✓ Idóneas para cargas medias y ligeras

✓ Montaje fácil y rápido

✓ Máxima adaptabilidad a cualquier espacio

✓ Idóneas para talleres, oficinas y almacenes



Composición de tramerías sin tornillos

Las **tramerías sin tornillos** son ideales para uso industrial y doméstico, muy fáciles y rápidas de montar gracias a la sustitución de tornillos por travesaños con enganches de bandeja.



Escanea el código QR para saber más sobre las **tramerías tecny practic**



Tecny Practic
Carga ligera



Tecny Practic
Carga media

Componentes

- 1. Puntal Tecny Practic
- 2. Bandeja metálica
- 3. Travesaño frontal bandeja
- 4. Travesaño lateral bandeja
- 5. Enganche travesaño bandeja
- 6. Pie de apoyo puntal



Escanea el código QR para saber más sobre las **tramerías tecny modular**



Tecny Modular

Componentes

- 1. Puntal Tecny Modular
- 2. Tablero aglomerado
- 3. Travesaño frontal bandeja
- 4. Travesaño lateral bandeja
- 5. Enganche travesaño bandeja
- 6. Pie de puntal

Elementos principales

Perfiles

Los perfiles para tramerías sin tornillos son angulares perforados a lo largo de toda su longitud donde se encajan las bandejas de carga mediante enganches de bandeja.

Bandejas

Se trata de planchas metálicas rectangulares que sirven como soporte de carga utilizadas para las tramerías tipo **Tecny Practic**.

Tableros de madera

Se colocan sobre los travesaños de apoyo y se encargan de soportar la carga. Sustituyen a las bandejas metálicas de las tramerías **Tecny Practic**.

Travesaños

Secciones con enganches soldados que sirven como soporte de bandejas y tableros, incrementando la capacidad de carga de estos. Su color corresponde al naranja RAL 5013 o gris RAL 7042.

Enganches de bandeja

Enganches que sustituyen a los tornillos para facilitar el enganche de las bandejas. Estos enganches no van soldados a los travesaños, soportan las bandejas de carga y refuerzan la estructura.

| TECNY PRACTIC (Carga ligera) | | |
|----------------------------------|------------|--------------------------|
| Alto (mm) | Largo (mm) | Fondo (mm) |
| 1.000 1.500 2.000 2.500 | 600 | 300 400 500 600 |
| | 700 | |
| | 800 | |
| | 900 | |
| | 1.000 | |

| TECNY PRACTIC (Carga media) | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Alto (mm) | Largo (mm) | Fondo (mm) |
| 2.100 2.500 | 1.200 | 500 600 |

| TECNY MODULAR | | |
|----------------|------------|------------|
| Alto (mm) | Largo (mm) | Fondo (mm) |
| 2.000 2.500 | 1.200 | 600 |
| | | 800 |
| | | 1.000 |
| | 1.500 | 600 |
| | | 800 |
| | | 1.000 |
| 1.800 | 600 | |
| | 800 | |
| | 1.000 | |